



ES

Manual de Usuario

XPLORA



XPLORA Technologies Limited

Belmont Place | Belmont Road | Maidenhead | UK | SL6 6TB
Company Number: 10864147

Gracias por elegir XPLORA.

Esperamos que tú y tu hijo/a disfrutéis mucho de esta nueva y apasionante forma de explorar el mundo.

MANUAL DE USUARIO & REDES MÓVILES COMPATIBLES: En la web <https://start.myxplora.com> podrás encontrar el manual de usuario en diferentes idiomas y la lista de redes móviles compatibles

TARJETA SIM: Si tu XPLORA trae una tarjeta SIM, podrás encontrar el número móvil de tu XPLORA en <https://start.myxplora.com>, sino por favor compra una tarjeta SIM de alguno de los operadores compatibles. Antes de instalar la SIM asegúrate de que tiene saldo de voz, datos y SMS. También tienes que desactivar en un smartphone el código PIN de la tarjeta SIM que vas a usar en tu XPLORA.

Para más información, por favor contacta con nosotros en support@myxplora.com

01. CONTENIDO DE LA CAJA

Comprueba que el contenido de la caja contiene los siguientes componentes:



Reloj XPLORA



Guía rápida de usuario



Puerto de carga



Cable de carga micro USB



Protector de pantalla

(Figura 1)

NOTA:

Utiliza sólo accesorios aprobados por XPLORA.

02. DIBUJO DEL DISPOSITIVO



(Figura 2)

03. CARGANDO EL RELOJ XPLORA



(Figura 3)

- (1) Conecta el cable USB y el adaptador al reloj.
- (2) Asegúrate que los pins de carga del adaptador y el reloj están alineados en la dirección correcta.
- (3) Comprueba el LED para carga. ROJO - cargando, VERDE - cargado por completo.

04. ENCENDIDO/APAGADO



(Figura 4)


ENCENDIDO

Presiona el botón derecho del reloj hasta que se encienda.

APAGADO

Presionar el botón derecho del reloj hasta que la barra de progreso llegue hasta el final.

05. ESPECIFICACIÓN DE LA TARJETA SIM



(Figura 5)

- Si compraste la versión SIM Free del smartwatch XPLORA, por favor prepara una nano SIM que funcione con redes 3G (Frecuencia WCDMA 2100 MHz).
- Si la tarjeta SIM tiene el código PIN activado, necesitas desactivarlo antes de usarla en el reloj. Por favor consulta <https://support.myxplora.com> para más información.

06. INSTALACIÓN DE LA SIM




(Figura 6)

- Abre la tapa de la SIM en la parte trasera del reloj de acuerdo a la dirección mostrada en la figura.
- Coloca la tarjeta nano SIM hacia abajo en el hueco para la SIM.
- Cierra la tapa de la SIM con firmeza y enciende el reloj.

07. DESCARGA LA APLICACIÓN



iOS app



Android app

Encuentra la app XPLORA introduciendo “XPLORA” en el buscador de Google Play Store o de Apple App Store.

NOTA: XPLORA, descarga esta app



(Figura 7)

08. PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN - ACTIVAR LA APP

1. Asegúrate que la tarjeta SIM está activa y tiene buena cobertura. Si es necesario carga el reloj.
2. Instala la app en tu smartphone y actívala introduciendo TU NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL.
3. Introduce el código de 4 dígitos que recibirás en tu smartphone a través de un SMS.



(Figura 8)

09. PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN - CREAR UNA CUENTA



(Figura 9)

- Crear una cuenta pulsando “Registrar”
- Seleccionar un nombre de usuario y un password de al menos 6 letras.

10. PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN - PAREAR EL RELOJ

1. La primera vez de uso necesitas añadir o parear el reloj XPLORA.
2. Introduce EL NÚMERO MÓVIL DE TU XPLORA y pulsa “Siguiente”.
3. El reloj mostrará un código de 4 dígitos.
4. Introduce el código en la app.



(Figura 10)

NOTA: En el caso de que el reloj no muestre el código en 180 segundos, asegúrate que tienes buena cobertura y que has desactivado el PIN de la SIM. Si todavía tienes problemas, por favor contáctanos en support@myxplora.com



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La empresa Infomark Co., Ltd declara que este móvil smartwatch XPLOA para niños (modelo IF-W510S) cumple con los requerimientos básicos y otras provisiones relevantes recogidas en la Directiva 2014/53/EU. Puedes encontrar una copia de la declaración original de conformidad en <https://start.myxplora.com>